

## FIN DE COURSE INTERMÉDIAIRE

- 1 MÉMORISER:** Aller à la position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2 MODIFIER:** Aller à la nouvelle position intermédiaire désirée et arrêter le moteur à ce niveau. Mémoriser la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur




- 3 SUPPRIMER:** Atteindre la position intermédiaire déjà programmée en appuyant sur la touche STOP. Effacer la position intermédiaire en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et STOP pendant 5 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



## MODIFIER LES FINS DE COURSE HAUTE ET BASSE

- 1** Atteindre la fin de course à modifier (HAUTE ou BASSE)



- 2** Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



- 3** Ajuster la nouvelle fin de course (HAUTE ou BASSE)



- 4** Confirmer la nouvelle fin de course en appuyant sur la touche STOP



## AJOUTER UN POINT DE COMMANDE

Télécommande déjà programmée



Télécommande à programmer



## SUPPRIMER UN POINT DE COMMANDE

Télécommande programmée (à conserver)



Télécommande programmée (à supprimer)



Moteur tubulaire radio à 3 fins de course compatible pour:  
Volets roulants



## APPAIRER L'ÉMETTEUR AU MOTEUR

- 1** Appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



## RÉGLAGE DU SENS DE ROTATION DU MOTEUR

- 2** Vérifier le sens de rotation



- 2a** Si le sens de rotation est correct, appuyer simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



Si le sens de rotation n'est pas bon, inversez-le en restant appuyé sur la touche STOP pendant 2 secondes jusqu'au va-et-vient du moteur



- 2b** Vérifier à nouveau le sens de rotation



Confirmer le sens de rotation en appuyant simultanément sur les touches MONTÉE et DESCENTE jusqu'au va-et-vient du moteur



**ATTENTION** : si le sens de rotation n'est pas confirmé, il ne sera pas possible de passer aux étapes suivantes de la programmation

## PROGRAMMATION DES FINS DE COURSE

**ATTENTION** : bien respecter la procédure et commencer par le réglage de la fin de course BASSE

- 3** Aller à la position BASSE désirée



- 4** Confirmer la fin de course BASSE en restant appuyé sur la touche STOP jusqu'au va-et-vient du moteur



- 5** Aller à la position HAUTE désirée




- 6** Confirmer la fin de course HAUTE en restant appuyé sur la touche STOP jusqu'au 2<sup>ème</sup> va-et-vient du moteur



Fin de la programmation

## REINITIALISATION

Couper l'alimentation puis remettre sous tension




**VA ET VIENT DU MOTEUR**  
LE MOTEUR N'EST PAS PROGRAMMÉ

**PAS DE VA ET VIENT DU MOTEUR**  
LE MOTEUR EST DÉJÀ PROGRAMMÉ

Effectuer la procédure de programmation

Effacer la programmation :

- Couper l'alimentation pendant 5 secondes
- Remettre sous tension



Appuyer simultanément sur les 3 touches jusqu'au va-et-vient du moteur



Maintenir appuyé pendant 7 secondes jusqu'aux 2 va-et-vient du moteur