

Commandes à envoyer

Rien n'était vraiment bien documenté, il a fallu chercher les commandes à envoyer pour actionner le module relais.

Rappel : Lorsque le relais est désactivé ou éteint :

- NC (Normalement Fermé) est collé (On) et
- NO (Normalement Ouvert) est ouvert (Off).

J'ai trouvé 4 commandes qui fonctionnent (192.168.1.93 étant l'ip de mon module)

- <http://192.168.1.93/control?cmd=GPIO,2,1> **Eteint la LED**
- <http://192.168.1.93/control?cmd=GPIO,2,0> **Allume la LED**
- <http://192.168.1.93/control?cmd=GPIO,0,1> **Active le relais** NC Off et NF On
- <http://192.168.1.93/control?cmd=GPIO,0,0> **Désactive le relais** NC On et NF Off