



paramètre 13 du FGS à 1,

Je pense que tu dois débrancher le violet sur le bornier gris pour le brancher sur S1 et le fil noir



(branché de l'autre côté du bornier en haut) doit être relié sur Q1.

Pour la pompe, le fil à brancher en Q2 me semble être le marron en haut à droite sur le contacteur (en A1) mais pour le bouton, je pense que ce doit être un nouveau car l'existant a trois fils de reliaison (et trois positions: Off/Auto et Manuel) et qui doit être conservé, @minos pourra certainement nous le confirmer.